この度は「EBG-3R 電動バックグランド昇降機」をお買い上げ頂き誠のありがとうございました。この説明書をご覧になり、末永くご愛用いただきますよう、よるしくお願い申し上げます。

■商品説明

小型でシンプルになった、3 本用の電動バック昇降機です。1 本ずつ強力モーターとエキスパンを合体させ、リモコンでロール紙等を昇降します。従来はアルミ棒が必要でしたが、本機はそのままロール紙を装着できるので基本は不要です。但し、たわみが気になる方やムラバックをセットする場合は専用のアルミ棒をご利用ください。新型は 1m パイプを 3 本連結するタイプになりました。なお、システムはオートポールやスタンドにプロクランプを介して装着できる他、壁や天井に直接施工も可能です。

■重量:約19kg

■お届け内容

モーター付きエキスパン3連セット、プロクランプ×4個、 電源ボックス、3メートルリモコン



■セッティング

- ①オートポールをセットします。
- ②エキスパン用3連フックに電源ボックスを取付けます。
- ③エキスパン用 3 連フックをオートポールにセットします。
- ④モーター付きエキスパンと通常のエキスパンに、ロールバック紙、もしくは電動バック用アルミパイプをセットします。(花形ノブを回すと、白い部分が広がります。白い部分を広げる事で芯を圧迫し、固定します。)
- ⑤でセットした物を、③でセットしたエキスパン用 3 連フックに引っ掛けるように取付けます。(このとき、モーター付きエキスパンに記してある A,B,C を順番にセットしておくと後々楽になります)
- ⑥3 本とも同様にセットします。
- ⑦モーター付きエキスパンと電源ボックスを A,B,C を合わして、ケーブルを繋ぎます。
- ⑧電源ボックスの AC コードをコンセントに差します。
- ⑨リモコンをの各スイッチで、背景を昇降させます。(同時に複数を動かすと、 反応しない場合がありますので、1本ずつ昇降させて下さい。)



※本製品は AC100V で作動します。電源は、通常の家庭用コンセントに接続して下さい。200V、電池等では作動しません。リモコンでのみ任意のバトンを回転させてください。動作は1本ずつ行い、同時に複数のバトンを回転させないで下さい。ヒューズは4アンペアとなります。

- ●本機を分解、改造することは危険ですのでお止めください。
- ●高温や低温、湿度の高いところで使用しないでください。
- ●使用時に際し、本機器に異常が見受けられた場合は、直ちに使用を中止し弊社までご連絡ください。

PROKIZAL.COM